

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Deckenleuchte. Lassen Sie diese moderne Origami-Version der klassischen Deckenleuchte gleichsam schwerelos schweben und ihr sanftes Licht verbreiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Deckenleuchte haben.

### Lieferumfang

- Sockel mit Stromkabel
- 10 Kunststoff-Fünfecke
- 1 Kunststoff-Fünfeck mit Loch
- Befestigungsclips
- Dübel
- Schraubhaken
- Anleitung

### Reinigung

Entfernen Sie regelmäßig Staub mit einem trockenen, weichen Tuch. Die Lampe muss dabei ausgeschaltet und abgekühlt sein.

### Technische Daten

Sockel: E 27

Maximale Leistung: 40 W

Kugeldurchmesser: ca. 40 cm

Länge des Stromkabels: ca. 1 m

### Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-6857 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
18.10.2010



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6857 ein.

### Zusammenbauen

- 1 & 2. Fügen Sie die Fünfecke an den Ecken zusammen wie abgebildet.
3. Fügen Sie dann jeweils zwei Fünfecke mit zwei Befestigungsclips zusammen (siehe Abbildung).
4. Formen Sie auf diese Weise eine Kugel. Achten Sie darauf, dass das Fünfeck mit dem Loch dem Sockel gegenüberliegt.
5. Schrauben Sie einen passenden Leuchtkörper in die Fassung ein (E27 / max. 40 W).




#### HINWEIS:


Der Leuchtkörper darf die Kunststoff-Fünfecke nicht berühren.

6. Setzen Sie den Sockel in die Lampe ein und befestigen Sie ihn ebenfalls mit den Clips.


SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3



SCHRITT 4




### Aufhängen




#### ACHTUNG:

Arbeiten an elektrischen Leitungen und Installationen elektrischer Geräte gehören in die Hände eines Fachmanns. Führen Sie diese Arbeiten nicht selber aus, sondern wenden Sie sich an einen Elektro-Fachbetrieb.


SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3



SCHRITT 4



**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Laissez-vous baigner dans une lumière douce diffusée par cette version en origami moderne de la lampe de plafond classique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Socle avec câble d'alimentation
- 10 pentagones en plastique
- 1 pentagone en plastique, percé
- Clips de fixation
- Cheville
- Crochet à vis
- Mode d'emploi

**Nettoyage**

Enlevez régulièrement la poussière avec un chiffon sec et doux. La lampe doit pour cela être éteinte et froide.

**Caractéristiques techniques**

Culot : E 27

Puissance maximale : 40 W

Diamètre de la boule : env. 40 cm

Longueur du câble d'alimentation : env. 1 m

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



**ATTENTION :**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-6857 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
18.10.2010



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-6857.

## Assemblage

- 1 & 2. Assemblez les coins du pentagone (cf. illustration).
3. Assemblez ensuite à chaque fois deux pentagones avec deux clips de fixation (cf. illustration).
4. Formez ainsi une boule. Veillez à ce que le pentagone percé se trouve bien en face du socle.
5. Vissez une ampoule appropriée dans la douille (E27 / max. 40 W).




### NOTE:


L'ampoule ne doit surtout pas être en contact avec les triangles en plastique.

6. Placez le socle dans la lampe et fixez-le également avec des clips.


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4




## Suspendre




### ATTENTION :

Les travaux sur des lignes électriques et l'installation d'appareils électriques doivent être effectués par un spécialiste. N'effectuez jamais ce travail vous-même si vous n'êtes pas qualifié, mais adressez-vous à un électricien.


ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4

